



Android OS 7, LG: Registrazione manuale su rete WIND




Dalla schermata principale, scorrere verso il basso la **barra delle notifiche**



Cliccare l'icona rotella per aprire le **Impostazioni** del telefono



Selezionare **Altro**



Selezionare **Rete mobile**



Reti mobili

Dati mobili
Attiva l'accesso ai dati sulla rete cellulare

Roaming dati
Solo nazionale

Modalità rete
Modalità di rete preferita: GSM/WCDMA/LTE automatico

Nomi punti di accesso
Imposta APN per il servizio dati

Operatori di rete
Seleziona un operatore

Operatori di rete

Cerca reti
Cerca tutte le reti disponibili

Seleziona automaticamente
Seleziona automaticamente la rete preferita

Operatori di rete

Operatori di rete

Cerca reti
Cerca tutte le reti disponibili


Seleziona automaticamente
Seleziona automaticamente la rete preferita

Operatori di rete


Operatori di rete

Selezionare **Operatore di rete**


Selezionare **Cerca reti**




Nel pop-up che compare, cliccare **Si**



Attendere l'operazione di ricerca rete



Selezionare **I WIND (3G)**



Alla comparsa del messaggio di conferma il telefono è configurato sulla rete WIND



🕒 📶 72% 🕒 16:03

← Operatori di rete

Cerca reti

Cerca tutte le reti disponibili

Seleziona automaticamente

Seleziona automaticamente la rete preferita



Per tornare in modalità automatica, dal menu **Operatori di rete** selezionare " *Seleziona automaticamente*".